

# Accesórios

*Com os conselhos básicos vai aprender a utilizar de forma correta e segura todos os acessórios Bimby®.*



**USE O ANEL VEDANTE VERDE:** Deve utilizar a Bimby® TM31 com o anel vedante verde, devidamente colocado na tampa do copo. Se não tem um anel vedante verde entre em contacto com o serviço de Apoio ao Cliente da Vorwerk para encomendá-lo.



**EVITE CÓPIAS FALSAS:** Utilize apenas peças ou acessórios originais, devidamente fornecidos e concebidos pela Bimby®.



**ABRA CUIDADOSAMENTE:** Abra a tampa do copo com cuidado - nunca force a abertura.  
Para Bimby® TM31 apenas: abra a tampa quando os alimentos processados pararem de se mover e o seletor de velocidade estiver apontando para a posição "tampa aberta".  
Para a Bimby® TM5 apenas: abra a tampa apenas quando a velocidade estiver no "0" e os braços de bloqueio estiverem libertos.



**TRANCAR DEVIDAMENTE:** Certifique-se de que todas as peças correspondentes estão devidamente trancadas e corretamente posicionadas como pretendido, antes de começar a cozinhar.

*Mais informações disponíveis em:*  
**[www.bimby.pt](http://www.bimby.pt)**