

Básicos

Antes de começar a cozinhar com a Bimby® há algumas orientações importantes que deve ter em atenção. Como deve posicionar a sua Bimby®, o que precisa de saber sobre o anel vedante verde e muito mais...



UTILIZAR COM CUIDADO: Tenha atenção ao cozinhar com a Bimby®, certifique-se de que os utilizadores inexperientes são supervisionados ou instruídos no uso da mesma. Ter atenção e manter as crianças longe, quando estiver a utilizar a Bimby®.



USE O ANEL VEDANTE VERDE: Deve utilizar a sua Bimby® TM31 com o anel vedante verde, devidamente colocado na tampa do copo. Se não tem um anel vedante verde entre em contacto com o serviço de Apoio ao Cliente da Vorwerk para encomendá-lo.



LEMBRE-SE DE SUBSTITUIR: O anel vedante (apenas na Bimby® TM31) deve ser substituído a cada 2 anos, ou caso esteja danificado ou haja algum derrame de líquidos. Use apenas acessórios originais Vorwerk. A utilização de um anel vedante com mais de 2 anos pode afetar as funções de segurança da Bimby®.



SÓ PARA USO ALIMENTAR: A Bimby® é um Robot de cozinha destinado apenas para a preparação de alimentos.



MANTER A BIMBY® SECA: Verifique que não há água, líquidos ou alimentos sólidos a entrar no interior da Bimby®. Limpe bem com um pano, desligue a Bimby® da fonte de alimentação principal antes de limpar.



VERIFICAR TUDO: Verifique sempre antes de usar a Bimby® e os seus acessórios. Use a Bimby® se não estiver danificada e se as peças encaixarem corretamente umas nas outras.



LÂMINAS AFIADAS: A lâmina da Bimby® é muito afiada. Segure apenas a parte superior da lâmina, ao remover ou ao encaixar a mesma. Não toque na lâmina quando a Bimby® estiver a funcionar.



POSICIONE A BIMBY® CORRETAMENTE: Coloque a Bimby® sobre uma superfície limpa, sólida, uniforme e não-aquecível. Garantir que a Bimby® é colocada longe de um fogão, com o intuito de não correr o perigo de pegar fogo, no caso de ser aquecida.



A BIMBY® PODE-SE DESLOCAR: Mantenha a sua Bimby® a uma distância de segurança da margem da superfície, porque ocasionalmente quando estiver a amassar ou a triturar alimentos, a Bimby® pode mover-se. Por favor fique atento à máquina enquanto estiver a funcionar.

Mais informações disponíveis em:
www.bimby.pt